

GUIA DE INICIO RAPIDO



1. Descargar la aplicación desde www.escoutme.com
2. Abrir aplicación **“Escout”**
3. Iniciar sesión con su usuario y contraseña enviado por email.

CAMBIE LA CONTRASEÑA EN MENU AJUSTES/Cambiar Contraseña

ACTIVAR UN DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ

4. Ponga las pilas en el dispositivo, en el compartimento de pilas dentro a la derecha en vertical y compruebe que tiene energía pulsando boton 6
5. Asegúrese de tener activado el bluetooth en su teléfono
6. En la aplicación haga Click en “Agregar Escout”
7. Encienda el dispositivo pulsando el numero 6 en el dispositivo
8. Pulse el icono para escanear en búsqueda de dispositivos
9. Seleccione el dispositivo encontrado
10. Seleccione PUK, MUY IMPORTANTE escriba 000000 en los dos campos.
11. Click en contraseña digital (este es un pin de 6 dígitos que le permitirá abrir sin usar la aplicación), asigne la deseada combinación. (Solo números del 1 al 6.)
12. Escriba la dirección donde situará el dispositivo.
13. Click en salvar (Arriba a la derecha)

ABRIR SU DISPOSITIVO

14. Click en menú “Abrir escout”
15. Encienda el dispositivo pulsando 6
16. Seleccione el dispositivo de su lista
17. Click en abrir y su Escout se abrirá.

AGREGAR UN USUARIO

18. Click en menú “Agregar Usuario”/ “Agregar” e Introduzca el nombre, el telefono y el email del usuario autorizado como Usuario y una contraseña de su elección. Seleccione el tipo de usuario entre Invitado y Agente. (Invitado solo puede abrir, Agente puede invitar a otros usuarios tambien). Click en “Guardar”. Proporcione las credenciales a su usuario y la web www.escoutme.com para bajar la aplicación.

AUTORIZAR UN USUARIO

19. Click en menú “Acceso Usuario”, seleccione el Usuario y autoricele el/los dispositivos que desee.

LIBERAR EL ANCLA

20. Desplace hacia la derecha la pestaña plateada situada en la parte superior del interior de la caja y tire del ancha hasta liberarla completamente.

IMPORTANTE: ASEGURESE SIEMPRE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTA ENCENDIDO PULSANDO EL NUMERO 6 ANTES DE CERRAR LA TAPA. SI DEJA LA CAJA ABIERTA UN RATO EL DISPOSITIVO SE APAGARA Y AL CERRAR LA TAPA NO QUEDARA BLOQUEADA SI NO LO ENCIENDE ANTES.